

EASYPRINT SIR™ – Ref. 1723

DIE EINZIGE DECKENDE BLOCKOUT-FOLIE MIT EINER EINZIGARTIGEN WEIßEN GRUNDSCHICHT FÜR BESTE DRUCKQUALITÄT

Sie suchen eine Folie, die Farbmigration verhindert? EASYPRINT SIR ist eine hochwertige subli-block und deckende Textiltransfervinylfolie, die besonders auf die Vermeidung von Farbmigration auf sublimierten oder dunklen Kleidungsstücken zugeschnitten ist.

Sportbekleidung und -accessoires



Produktbeschreibung

- ✓ Speziell zur Anwendung auf sublimiertem Polyester oder dunklen Textilien entwickelt.
- ✓ Der Migrationsblocker erhält die Originalfarben Ihres Motivs auch nach mehrmaligem Waschen.
- ✓ Garantierte Deckkraft Dank der Zusammensetzung.
- ✓ Halbmattes Finish.
- ✓ Soft-Touch Vinyl.

Applikation - Kernfakten

- ✓ Sehr einfach anzubringen.
- ✓ Kein Applikationstape erforderlich → schnell und einfach.
- ✓ Leicht zu bedrucken.
- ✓ Kompatibel mit Solvent-/Eco-Solvent-Druckern sowie HP Latex-Druckern.
- ✓ Nicht klebende Trägerfolie → während dem Abziehen einfach zu repositionieren.
- ✓ Einfach zu pressen, kein Verbrennen des Polyesters oder Abdrücke auf der Textilie.
- ✓ Heiß abziehen → spart Produktionszeit.

Nutzungsvorteile

- ✓ Besonders für dicken, sublimierten Polyester empfohlen.
- ✓ Für Sportbekleidung einschließlich Jugendbekleidung wie z.B. Trikots geeignet.
- ✓ Ideal zur Produktion von Sportnummern und Namen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße	Tintenkompatibilität
Vinyl	190 µm	PET	Erhältlich in 37,5 cm x 20m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvent Eco-Solvent (Besuchen Sie unsere Website: Gebrauchsanweisung -> Inks für Tintenkompatibilität)

ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Sublimiertem Polyester Baumwolle Acryl und ähnlichen Fasern	45° - Messer für Flexfolie	150°C – 20 s 302°F – 20 s
Presskraft	Abziehen	Empfohlenes Tape
Mittel	Heiß	ATT 450, ATT 500 or ATT 490

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt der textiltransferfolie ohne das Design zu drehen und verwenden Sie ein Standardmesser für Flexfolie (45°).

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikationstape

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Tapen, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten könnte die Tinte auf das Tape abfärben, wodurch die Optik des Designs beschädigt wird.

Es ist nicht zwingend notwendig, zum Anbringen des Motivs ein Tape zu verwenden. Das Motiv kann per Hand appliziert werden. Alternativ kann ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwendet werden.

Schritt 4 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 150°C/302°F für 20 Sekunden.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 5 – Abziehen

Ziehen Sie das Material ab während es noch heiß ist.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 40°C/104°F	Nur auf links	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen
Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers und befolgen Sie die Druck- (40°C/104°F) und Trocknungstemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Bedruckbare Folien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

Waschempfehlungen:

- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten
- ✓ Nicht bleichen.