



Wichtig: A4 oder A4R?

## Bitte beachten!


Einige unserer Premium-Transferpapiere – nämlich TTC 3.1, TTC 3.1+, CPM 6.2 und ORD 8.1 (sowie ihre Vorgänger-Versionen) – sind in den Ausführungen **A4** und **A4R** erhältlich.

**Wichtig: Vergewissere dich, welche dieser beiden Varianten die richtige für dich ist. Andernfalls kann es zu Papierstaus und Verunreinigungen der Fixiereinheit deines Druckers kommen!**

Entscheidend ist die Richtung des Papiereinzuges. Wird das Papier über die *kurze Seite* eingezogen, muss **A4R** eingelegt werden. Das ist bei nahezu allen A4-Druckern und Multifunktionsgeräten der Fall.



Das „R“ steht für den englischen Begriff „rotated“ (gedreht). Papiere vom Typ A4R müssen so eingelegt werden, dass sie von deinem Drucker über die *kurze Seite* eingezogen werden. Auf der Rückseite der A4R-Papiere sind große Pfeile zu erkennen, die dir dafür als Hilfe dienen.



Die **A4**-Varianten der Transferpapiere TTC 3.1, TTC 3.1+, CPM 6.2 und ORD 8.1 werden über die *lange Seite* eingezogen. Das ist z. B. bei den meisten A3-Geräten der Fall. Diese größeren Drucker haben aber oftmals einen variablen Papiereinzug und können sowohl **A4** als auch **A4R** verarbeiten.

**Aber auch hier gilt: Achte unbedingt darauf, dass die Laufrichtung des Papiers mit den Pfeilen auf der Rückseite unserer Transferpapiere übereinstimmt!**