


# OBM 5.4

- Schneide den OBM-Transfer auf das Endformat zu.
- Lege den Transfer mit der bedruckten Seite nach unten auf eine ebene Fläche und trenne das Trägerpapier vom Film.
- Platziere den Film mit dem Motiv nach oben auf das zu bedruckende Produkt. Abdecken mit Release Paper.
- Temperatur: 110 - 130° C, Pressdauer: 10 - 20 Sekunden

**Grundregel:** Je höher die Temperatur, umso kürzer die erforderliche Pressdauer.



- Lasse das Produkt abkühlen und entferne das Release Paper. Das Release Paper kann mehrfach von beiden Seiten verwendet werden.
- OBM 5.4 bitte keinesfalls nachpressen!


**Wichtig:** Erste Wäsche nach frühestens 24 Stunden!



## DRUCKEN



## PRESSEN



## ABZIEHEN

